

MODULE DE CÂBLAGE : SUSPENSION avec PAVILLON en chêne tourné / terminaison bloc de jonction (réf LAA210)

A lire attentivement avant utilisation et à conserver

IMPORTANT

- . Seuls les modules de marque LAIRIAL doivent être utilisés
- . Avant utilisation : lisser le câble délicatement entre les doigts pour enlever les pliures éventuelles et, si l'extrémité du ressort est enfoncée, l'étirer doucement pour la remettre en forme
- . Le plafond, autour de l'arrivée électrique, doit être plan et ne pas présenter de points de faiblesse
- . Utiliser un crochet adapté à la nature de votre plafond (plâtre, béton, bois ...) – NON fourni
- . L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié
- . Couper le courant de l'arrivée sur le tableau électrique avant l'installation
- . Si ce câble ou celui du module d'éclairage (ref LAM) est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par LAIRIAL.

Matériel nécessaire : pince à dénuder - tournevis plat 2.5 mm – clé Allen (hexagonale) 4



clé Allen / Serre-câble



bloc de jonction : tournevis plat 2.5 mm – Attention au sens de la gaine

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- 1- Couper le courant sur le tableau électrique
- 2- Installer le crochet au plafond, à côté de la sortie des câbles du plafond. ATTENTION à ne pas blesser les câbles électriques dans le plafond
- 3- Replier le câble de terre (jaune et vert).



- 4- Passer la gaine autour des câbles bleu et marron du plafond. ATTENTION, positionner l'extrémité lisse de la gaine du côté plafond
- 5- Dénuder les câbles du plafond sur 5 mm.

- 6- Les insérer dans le boîtier, câble bleu en face du câble bleu, idem marron. Visser avec le tournevis plat. Tirer légèrement les câbles pour vérifier la tenue.



- 7- Ramener le boîtier dans le bloc, en l'insérant entre les 2 rails intérieurs
- 8- Ramener la gaine vers le boîtier, la coincer dans le bloc en insérant la partie striée dans la découpe du boîtier



- 9- Passer les câbles du luminaire dans la chicane

- 10- Fermer le boîtier. Rentrer les câbles et la gaine dans le plafond



- 11- Avec la pièce en plastique, accrochez le luminaire au crochet du plafond



- 12- Positionner le pavillon en bois au plafond en le faisant coulisser doucement le long du câble. Vérifier que le câble reste suspendu au crochet.



- 13- En maintenant le pavillon au plafond, visser (clé Allen) la pièce transparente

- 14- Connecter le module d'éclairage

CONNEXION / DECONNEXION

ATTENTION : Avant de connecter les modules, couper le courant sur le tableau électrique

A- CONNECTER



- 1- Préparer les modules (éclairage et câblage)



- 2- Insérer le connecteur mâle dans le connecteur femelle jusqu'à entendre un « clic »



- 3- Rapprocher les 2 ressorts



- 4- Insérer le ressort du module de câblage dans le ressort du module d'éclairage



- 5- Maintenir le ressort du module d'éclairage et tourner l'autre ressort dans le sens des aiguilles d'une montre. Tirer légèrement pour vérifier la tenue

IMPORTANT : le ressort n'a qu'une fonction esthétique. Ne pas tirer sur les spires, ça le déformerait et nuirait à l'esthétique de l'objet

NETTOYAGE

- 1- Couper le courant sur le tableau électrique. Si nécessaire, déconnecter les modules
- 2- Aspirer la poussière avec la petite brosse de l'aspirateur
- 3- Reconnecter les modules et remettre le courant

B- DECONNECTER

- 1- Maintenir le ressort du module d'éclairage avec la main et dévisser, le ressort du module de câblage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. IMPORTANT : ne pas désolidariser les ressorts en tirant
- 2- Déconnecter en tirant légèrement