lairial

FONCTIONNEMENT VERROU CONNECTEUR

Il se positionne entre les connecteurs des modules d'éclairage (ref LAM) et de câblage (ref LAA)

Attention au sens « dessus / dessous » du verrou

dessus (plat)

dessous (ergot au milieu)

emplacement du verrou sur le connecteur

Verrouillage entre 2 connecteurs

1



Pose du verrou sur le 1er connecteur (ergot central dessous). Insérer le verrou sur le connecteur – pousser jusqu'au « clic »

2



Pose du verrou sur le 2nd connecteur. Insérer le verrou sur le connecteur – pousser jusqu'au « clic »

Pour **déverrouiller** : soulever délicatement, avec l'ongle ou avec un tournevis plat 2.5 mm, l'extrémité du verrou et le pousser hors du connecteur.

IMPORTANT : Les verrouillages / déverrouillages successifs peuvent altérer la bonne tenue. Dans ce cas, vérifiez la tenue en soutenant le module d'éclairage. Si besoin, contactez-nous à contact@lairial.eu. Nous vous enverrons de nouveaux verrous.