

MODULE DE CÂBLAGE : LAMPE A POSER (réf LAA100 avec interrupteur dimmable) A lire attentivement avant utilisation et à conserver

IMPORTANT

- . Seuls les modules de marque LairialL doivent être utilisés
- . Avant de connecter / déconnecter le module, débrancher le câble de la prise de courant
- . Avant utilisation : lisser le câble délicatement entre les doigts pour enlever les pliures éventuelles et, si l'extrémité du ressort est enfoncée, l'étirer doucement pour la remettre en forme
- . Si ce câble ou celui du module d'éclairage (ref LAM) est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par LairialL
- . Attention : ampoules Led dimmables 4 /25 W max, ampoules CFL dimmables 11/25 W max, autres ampoules 40 ou 100 W selon le module d'éclairage (voir notice)

MODE D'EMPLOI INTERRUPTEUR DIMMABLE

- . Marche / arrêt : impulsion rapide (inférieure à 1 seconde)
- . Ajustement intensité lumière min / max : Pression continue. Le réglage s'inverse à chaque relâchement et pression suivante
- . Mise en mémoire : A chaque mise en route, le sens de régulation s'inverse. Il tient en mémoire le dernier réglage

CONNEXION /DECONNEXION

ATTENTION : Avant de connecter les modules, débranchez le câble de la prise de courant

A-CONNECTEZ



1-Préparez les modules (éclairage et câblage)



2-Insérez le connecteur mâle dans le connecteur femelle jusqu'à entendre un « clic »



3-Rapprochez les 2 ressorts



4-Insérez le ressort du module de câblage dans le ressort du module d'éclairage (boursuflure à l'extrémité)



5-Maintenez le ressort du module d'éclairage avec la main et tournez l'autre partie du ressort dans le sens des aiguilles d'une montre. Tirez légèrement pour vérifier la tenue

B-DECONNECTEZ

- 1-Maintenez le ressort du module d'éclairage avec la main et dévissez le ressort du module de câblage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Important : ne désolidarisez pas les ressorts en tirant
- 2- Déconnecter en tirant légèrement

IMPORTANT : le ressort n'a qu'une fonction esthétique. Ne tirez pas sur les spires, ça le déformerait et nuirait à l'esthétique de l'objet

UTILISATION AVEC LES MODULES D'ECLAIRAGE (Volupte S / M, BulM S / M)



Volupte S / M :
Se pose dans les 2 sens : sur la partie évasée (éclairage intime) et dans l'autre sens « façon projecteur ».



BulM S / M :
BulM se pose dans les 2 sens : à l'horizontale (sculpture lumineuse) et à la verticale (façon lampadaire).



Avant la 1^{ère} utilisation, Volupte « façon projecteur » et BulM à la verticale, assouplissez délicatement le câble entre les doigts à la sortie du capuchon métal puis positionnez-le entre 2 lamelles.

Attention, les module d'éclairage Volupte XL (ref LAM100-XL) et BulM XL (ref LAM200-XL) ne peuvent pas être utilisés en lampe à poser

NETTOYAGE

- 1-Débranchez. Si nécessaire, déconnectez les modules.
- 2- Aspirez la poussière avec la petite brosse de l'aspirateur
- 3- Reconnectez les modules, rebranchez