

MODULE DE CÂBLAGE : CÂBLE RALLONGE (réf LAA420)

Pour réf LAA100 / LAA110 / LAA200 / LAA201 / LAA210 / LAA211 / LAA400

A lire attentivement avant utilisation et à conserver

IMPORTANT

- . Seuls les modules de marque LairialL doivent être utilisés
- . Avant utilisation : lisser le câble délicatement entre les doigts pour enlever les pliures éventuelles et, si l'extrémité du ressort est enfoncée, l'étirer doucement pour la remettre en forme
- . Avant de connecter / déconnecter le câble, couper le courant : sur la prise (réf LAA100 / LAA110) ou le tableau électrique (réf LAA200 / LAA201 / LAA210 / LAA211 / LAA400)
- . Si ce câble ou celui du module d'éclairage (réf LAM) est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par LairialL.

CONNEXION / DECONNEXION

ATTENTION : Avant de connecter, couper le courant électrique

A-CONNECTER EXTREMITE 1



1-Préparer les modules (éclairage, câblage et rallonge)



2-Insérer le connecteur mâle du module d'éclairage dans le connecteur femelle du câble rallonge jusqu'à entendre un « clic »



3-Rapprocher les 2 ressorts



4-Maintenir le ressort avec boursuflure avec la main et faire 1 tour dans le sens des aiguilles d'une montre à l'intérieur avec l'autre ressort. Tirer légèrement pour vérifier la tenue

B-CONNECTER EXTREMITE 2

Recommencer avec l'autre extrémité du câble rallonge et le module de câblage



POUR DECONNECTER

1-Maintenir le ressort avec boursuflure avec la main et dévisser l'autre ressort, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Important : ne pas désolidariser les ressorts en tirant

2- Déconnecter en tirant légèrement

IMPORTANT : le ressort n'a qu'une fonction esthétique. Ne pas tirer sur les spires, ça le déformerait et nuirait à l'esthétique de l'objet

NETTOYAGE

- 1- Couper le courant. Si nécessaire, déconnecter
- 2- Aspirer la poussière avec la petite brosse de l'aspirateur
- 3-Reconnecter et remettre le courant