


NOTICE MODULE D'ÉCLAIRAGE : VOLUPTÉ M (réf LAM100-M)

A lire attentivement avant utilisation et à conserver

IMPORTANT

- . Seuls les modules de marque LairialL doivent être utilisés
- . Avant utilisation : si l'extrémité du bijou de lampe (ressort) est enfoncée, étirez-la doucement pour la remettre en forme
- . Seules les ampoules à culot E27, puissance max 100 W max. doivent être utilisées
- . Ne laissez pas Volupté M à proximité d'une flamme
- . Si le câble est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par LairialL.
- . Pour porter Volupté M, tenez-le par les découpes situées à l'intérieur du disque



CONNEXION / DECONNEXION

ATTENTION : Avant de connecter Volupté M, débranchez le module de câblage de la prise de courant ou coupez le courant sur le tableau électrique (suspension)

A-CONNECTEZ



1- Préparez les modules (éclairage et câblage)



2- Insérez le connecteur mâle dans le connecteur femelle jusqu'à entendre un « clic »



3- Rapprochez les 2 ressorts



4- Insérez le ressort du module de câblage dans le ressort de Volupté M (boursuflure à l'extrémité)



5- Maintenez le ressort de Volupté M avec la main et tournez l'autre partie du ressort dans le sens des aiguilles d'une montre. Tirez légèrement pour vérifier la tenue

B-DECONNECTEZ

1- Maintenez le ressort de Volupté M avec la main et dévissez le ressort du module de câblage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. IMPORTANT : ne désolidarisez pas les ressorts en tirant

2- Déconnectez en tirant légèrement

IMPORTANT : le ressort n'a qu'une fonction esthétique. Ne tirez pas sur les spires, ça le déformerait et nuirait à l'esthétique de l'objet

INSTALLER / CHANGER L'AMPOULE

IMPORTANT : Seules les ampoules à culot E27, de puissance 100 W maxi doivent être utilisées. Ne touchez pas le verre à main nue

1- Débranchez le module de câblage de la prise de courant ou coupez le courant sur le tableau électrique (suspension).

2- Laissez refroidir la lampe

3- Maintenez la douille avec une main, et avec l'autre main vissez / dévissez l'ampoule.

Nota : Si Volupté est en suspension, vous pouvez la déconnecter du module de câblage (voir connecter / déconnecter) pour changer l'ampoule plus confortablement

UTILISATION EN SUSPENSION avec les modules de câblage ref LAA110 / 210 / 211 / 300

Selon le module de câblage, la suspension est simple ou en composition et le branchement se fait au plafond ou via une prise. Pour un éclairage général, pour mettre en valeur façon spot, en chevet de lit ...

UTILISATION EN LAMPE À POSER avec le module de câblage ref LAA100



Vous pouvez poser Volupté M dans les 2 sens :

- sur la partie évasée pour une présence lumineuse
- côté disque pour un éclairage « façon projecteur ». Dans ce cas, pliez délicatement le câble à la sortie du disque et positionnez-le entre 2 lamelles.

NETTOYAGE

La forme de Volupté M empêche la poussière de se déposer. Si toutefois, vous souhaitez le nettoyer :

1- Débranchez le module de câblage de la prise de courant ou coupez le courant sur le tableau électrique (suspension)

2- Déconnectez Volupté M du module de câblage et posez-le

3- Dégagez la 1^{ère} lamelle du disque, tenez-la avec une main et enlevez délicatement la poussière avec un chiffon doux (PAS D'EAU, PAS DE PRODUIT CHIMIQUE, NI DETERGENT). Remettez la lamelle dans l'encoche du disque en la positionnant à la perpendiculaire du disque

4- Recommencez avec les autres lamelles

5- Reconnectez Volupté M et rebranchez.

REMARQUES & CONSEILS

. De petites entailles et fissures peuvent apparaître. Ces évolutions, qui ne remettent pas en cause la structure de l'objet, montrent que le bois est un matériau vivant et que votre luminaire est unique

. Des différences de couleur et de veinage peuvent apparaître car le bois est un matériau vivant, donc unique

LairialL a choisi de laisser le bois naturel à l'extérieur, sans traitement.

. Sa couleur va évoluer légèrement au fil du temps et renforcer son caractère vivant

. Nous recommandons de **n'appliquer ni peinture, ni vernis** qui risqueraient de rigidifier le bois